

TELEPÍTÉS

ProClip - Volvo S60 05-10

Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené! A képeken a ProClip egy olyan felszerelése látható, ahogy nincs faberakásos panel. Annál a járműnél, ahol van faberakás, ugyanazon az instrukciók érvényesek, mint jelen helyzetben.



1. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a vezérlőpultot szegélyező keret és a műszerfal közötti részbe, hogy kitágítsa azt.



2. Nyomja ProClip felső részének barázdált szélét a nyílásba a réstágító mellé. Addig nyomja, amíg nem hallja/érzi, hogy a helyére kattant. Húzza ki a réstágítót.



3. helyezze a réstágítót a vezérlőpultot szegélyező keret és a műszerfal közötti részbe. Nyomja előre a ProClip alsó részét, hogy annak barázdált széle bekattanjon a nyílásba a réstágító alá. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Volvo S60 05-10 Volvo V70 N 05-08 Volvo XC70 05-07