

TELEPÍTÉS

ProClip - Scania P-series 05-17

Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené! Megjegyzés: Nagyon fontos, hogy a ProClip-et pontosan a képen láthatóan helyezze fel.



Első rész: Felfogató rész (a legkisebb rész)



Második rész: A ProClip előlapja.



1. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja az első rész levékonyított szélét a vezérlőpult és az azt körülvevő keret közötti részbe.



2. Nyomja az első részt a kormánykeréktől ellentétes irányba, hogy annak levékonyított széle beakadjon a vezérlőpult mögé. Nyomja előre a jobb oldalát, hogy a tapadó rész fel tudjon ragadni.

Az alábbiakkal kompatibilis

Scania P-series 05-17 (Európa) Scania R-series 05-09 (Európa)