

TELEPÍTÉS

ProClip - Saab 9-5 06-10

Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!



1. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a rádió és az azt szegélyező keret közötti részbe, hogy kitágítsa azt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja a ProClip alsó részének lekerekített szélét a részbe a réstágító mellé.



2. Nyomja a ProClip-et felfelé, hogy annak lekerekített alsó széle beakadjon a rádió mögé. Húzza ki a réstágítót. Helyezze a réstágítót a levegő befúvó panel szegélyező kerete és a műszerfal közötti részbe.



3. Nyomja felfelé/előre a ProClip-et, hogy annak levékonyított felső széle beakadjon a részbe a réstágító mellé. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Saab 9-5 06-10