

TELEPÍTÉS

ProClip - GMC Sierra 2500/3500 Series 07-14

Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!



1. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a klíma vezérlő panel kerete és a középső vezérlőkonzol panel kerete közötti részbe, hogy kitágítsa azt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.



2. Nyomja a ProClip bal oldalának levékonyított szélét a részbe a réstágító alá. Húzza ki a réstágítót.



3. Helyezze a réstágítót a részbe/összeillesztésbe, ahol az görbül a konzol oldalfalában. Amíg illeszti be a réstágítót a részbe, közben csúsztassa azt lefelé addig, ahol eléri a tartó jobb oldalát. Nyomja erősen előre a ProClip előlapjának jobb oldalát, hogy annak levékonyított széle a részbe menjen a réstágító alá. Addig nyomja, amíg nem látja, hallja/érzi, hogy a helyére kattan. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

Chevrolet Avalanche 07-13	Chevrolet Silverado 1500 Series 07-13	Chevrolet Silverado 2500/3500 Series 07-14
Chevrolet Suburban 07-13	Chevrolet Tahoe 07-14	GMC Sierra 1500 Series 07-13 (USA)
GMC Sierra 2500/3500 Series 07-14 (USA)	GMC Yukon 07-14 (USA)	GMC Yukon Denali 07-14 (USA)
GMC Yukon XL 07-14 (USA)	GMC Yukon XL Denali 07-14 (USA)	