

TELEPÍTÉS

ProClip - Mini Cooper Coupé 11-16

Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!



1. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja a ProClip felső részének lekerekített szélét a levegő befúvót körülvevő panel és a műszerfal közötti részbe.



2. Nyomja a ProClip-et lefelé és nyomja előre, hogy a felső lekerekített szélé beakadjon a levegő befúvót körülvevő panel mögé. Akassza a ProClip alsó részének levékonyított szélét a műszerfal szélé alá.



3. Nyomja felfelé a ProClip alsó részét, hogy a levékonyított szélé beakadjon pontosan a műszerfal szélé alá és a tapadó rész a műszerfalhoz tapadjon.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Mini Cooper 07-14	Mini Cooper Clubman 08-15	Mini Cooper Convertible 08-16
Mini Cooper Hardtop 11-13 (USA)	Mini One 07-15	Mini Roadster 11-16
Mini Cooper Coupé 11-16	Mini Cooper Coup? 11-16	