

TELEPÍTÉS

ProClip - Volvo V70 II 08-11

Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!



1. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a levegő befúvót körülvevő keret és a műszerfal közötti részbe, hogy kitágítsa azt. Nyomja a ProClip alsó szélének barázdált szélét a részbe a réstágító mellé. Addig nyomja, amíg nem látja, hallja/érzi, hogy a helyére kattant. Húzza ki a réstágítót.



2. Helyezze a réstágítót a levegő befúvót körülvevő keret és a műszerfal közötti részbe. Nyomja előre a ProClip felső részét, hogy annak barázdált széle a részbe menjen a réstágító mellé.



3. Nyomja felváltva előre a ProClip felső részének jobb és bal oldalát. Addig nyomja, amíg nem látja, hallja/érzi, hogy a helyére kattant. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Volvo S80 07-11 Volvo V70 II 08-11 Volvo XC70 08-11