

TELEPÍTÉS

ProClip - Volvo V70 II 08-11

Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!



1. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a levegő befúvó nyílást körülvevő keret és a műszerfal közötti részbe, hogy kitágítsa azt.



2. Nyomja a ProClip felső részének barázdált szélét a részbe a réstágító mellé. Addig nyomja, amíg nem látja, hallja/érzi, hogy a helyére kattan. Húzza ki a réstágítót.



Helyezze a réstágítót a levegő befúvó nyílást körülvevő keret és a műszerfal közötti részbe. Nyomja előre a ProClip alsó részét, hogy annak barázdált széle a részbe menjen a réstágító mellé. Addig nyomja, amíg nem látja, hallja/érzi, hogy a helyére kattan. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Volvo S80 07-11 Volvo V70 II 08-11 Volvo XC70 08-11