

# TELEPÍTÉS

## ProClip - Honda Accord Coupé 08-12

Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!



1. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Akassza a ProClip elejének levékonyított szélét a vékony információs kijelző szélébe.



2. Helyezze a hüvelykujját a ProClip felső részére (a ProClip előlapja mögé). Nyomja erősen előre a ProClip-et, hogy a ProClip hátuljának levékonyított széle bepattintódjon a navigációs/információs kijelzőt körülvevő panel szélébe.



3. Nyomja lefelé a ProClip tetejét az ujjával, hogy meggyőződjön arról, hogy a ProClip levékonyított széle pontosan beakadt a panel szélébe és a lehető legjobban tapadt fel a tapadós rész.



4. A ProClip a helyére került.

## **Az alábbiakkal kompatibilis**

Honda Accord 08-12 (USA) Honda Accord Crosstour 10-12 Honda Crosstour 10-12 (USA)  
Honda Accord Coupé 08-12 Honda Accord Coup? 08-12