

TELEPÍTÉS

ProClip - Chevrolet Silverado 2500/3500 Series 07-14

Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. A mellékelt réstágító segítségével tágítsa ki a rést a középkonzolnál. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről.



2. A ProClip bal felét tegye a réstágító által kitágított rés alá. Nyomja tovább óvatosan az anyósülés irányába, amíg nem hallja/érzi, hogy a helyére került.



3. A ProClip jobb felét feszítse meg addig, amíg el nem éri a klíma vezérlőt és annak keretét. Nyomja addig, amíg nem hallja/érzi, hogy a helyére került. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Chevrolet Avalanche 07-13	Chevrolet Silverado 1500 Series 07-13	Chevrolet Silverado 2500/3500 Series 07-14
Chevrolet Suburban 07-14	Chevrolet Tahoe 07-14	GMC Sierra 1500 Series 07-13 (USA)
GMC Sierra 2500/3500 Series 07-14 (USA)	GMC Yukon 07-14 (USA)	GMC Yukon Denali 07-14 (USA)
GMC Yukon XL 07-14 (USA)	GMC Yukon XL Denali 07-14 (USA)	