

TELEPÍTÉS

ProClip - Renault Mégane III 09-16

Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást, mielőtt a ProClipet rögzíti.



1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet ahová a ProClip kerülni fog. A mellékelt réstágító segítségével tágítsa ki a rést a műszerfal alsó és felső részénél. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. A ProClip alsó részét helyezze a részbe.



2. Húzza a ProClipet a felső részénél felfelé, amíg be nem akad a réstágító melletti részbe.



3. Nyomja tovább addig, amíg a helyére nem kerül. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Renault Fluence 10-15
(Európa)

Renault Mégane III 09-16
(Európa)

Renault M?gane III 09-16
(Európa)