

TELEPÍTÉS

ProClip - Citroen DS3 10-16

Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. A ProClip felső részét akassza be a légbefúvó pereme mögé.



2. A ProClip alsó részét nyomja tovább, amíg teljesen a helyére nem kerül.



3. A ProClip alsó részét nyomja felfelé, amíg a helyére nem kerül.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Citroen C3 10-16 (Európa) Citroen DS3 10-16 (Európa)