

TELEPÍTÉS

ProClip - Opel Vivaro 11-14

Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Ez a ProClip két részből áll:



1. rész: felfogató rész



2. rész: a ProClip előlapja.



1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip öntapadós része kerülni fog. Távolítsa el a fóliát az öntapadó matricákról az 1. részről. Helyezze a ProClip hátsó oldalát a szellőzőrács fölé. Nyomja a hajlított élét a műszerfal alatti részbe. Csúszassa jobbra a részben, amíg meg nem akad. Pattintsa a ProClip hátsó felét fölfelé úgy, hogy a meghajlított él illeszkedjen a lyukba és a ragasztószalagos felület odatapadjon.



2. Távolítsa el az öntapadó matricákról a védőfóliákat a 2.részről. Nyomja az elferdített élt a szellőzőnyílás kerete és a műszerfal közötti rés alsó részébe. Nyomja előre, majd erősen lefelé úgy, hogy az elferdített él beforduljon a szellőzőnyílás kerete mögé.

Az alábbiakkal kompatibilis

Nissan Primastar 11-14 (Európa) Opel Vivaro 11-14 (Európa) Renault Trafic 11-14 (Európa)