

TELEPÍTÉS

ProClip

Mielőtt elkezdene a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó felületről a védőfóliákat. Hajlítsa be a ProClip alján lévő elferdített élt a panel közti részbe, amely a szellőzőnyílást és a kezelő panelt veszi körül.



2. Görbítse be az elferdített élt, mely a ProClip felső részén található, a kezelő panel kerete fölé.



3. Nyomja lefelé a ProClip tetejét úgy, hogy az elferdített él tökéletesen illeszkedjen és a ragadós felület is hozzátapadjon.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Volvo S60 11-18 Volvo V60 11-18