

TELEPÍTÉS

ProClip - Honda Accord Coupé 08-12

Mielőtt elkezdene a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Nyomja a ProClip hátoldalán található elgömbített élt az információs ablak és a panel éle között található résbe. Húzza a ProClipet maga felé, így az elgömbített él be fog akadni a panel éleibe.



2. Tegye a kezét a ProClip előlapja fölé. Használja a hüvelykujját, húzza maga felé a ProClip alját, így az Ön felé fog hajlani és be fog akadni a meghajlított él a szellőzőrács élébe.



3 és 4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

Honda Accord 08-12 (USA) Honda Accord Crosstour 10-12 Honda Crosstour (USA)
Honda Accord Coupé 08-12 Honda Accord Coup? 08-12 Honda Crosstour 10-12 (USA)