

TELEPÍTÉS

ProClip - Fiat Dobl? 10-14

Mielőtt elkezdene a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik felét a szellőzőrács kerete és a rádió között található részbe, így kiszélesítve azt. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Nyomja a ProClip tetején található elgömbített élt a részbe, a réstágító mellé.



2. Pattintsa a ProClipet lefelé/előre, így az elgömbített él be fog akadni a rádió mögé.



3. Akassza be a ProClip alján található meghajlított élt a középső konzol felső és alsó része közti részbe. Nyomja felfelé a ProClip alját, így a meghajlított él minden irányból illeszkedni fog a részbe. Távolítsa el a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Opel Combo 12-18 (Európa) Fiat Doblò 10-14 (Európa) Fiat Doblň 10-14 (Európa)
Fiat Dobl? 10-14 (Európa)