TELEPÍTÉS

ProClip

Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást, mielőtt a ProClipet rögzíti

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Helyezze a ProClip bal oldalát a szellőzőráccsal szembe, majd nyomja a vékony meghajlított élt a szellőzőrács és a konzol oldalfala közti résbe.

2. Pattintsa a ProClipet jobbra, a középső konzol irányába, így a ProClip bal oldalán található meghajlított él be fog akadni a szellőzőrács éle mögé. Helyezze a mutatóujját a ProClip mögé. Húzza maga felé és akassza be a ProClip jobb oldalán található meghajlított élt a konzol éle köré.



3. Nyomja meg határozottan a ProClip bal oldalát, így az előre fog hajlani, addig amíg nem hallja/érzi, hogy bekattant a helyére.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Hyundai Genesis Coupé 13-18 (USA) Hyundai Genesis Coup? 13-18 (USA)