

TELEPÍTÉS

ProClip - Volkswagen Golf VII 13-20

Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Nagyon fontos, hogy a ProClipet pontosan arra a helyre rögzítse, ahol azt a képen látja.



1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik felét a szellőzőrács és a műszerfal közti részbe, így kiszélesíti azt. Távolítsa el az öntapadós matricát a ProClipről. Nyomja a ProClip felső részén található elgörbített részt a részbe, a réstágító mellé.



2. Nyomja a ProClip alsó részét felfelé/előre. Akassza be a ProClip alsó élét a szellőzőrács alsó részébe.



3. Határozottan nyomja meg úgy a ProClipet, hogy az öntapadós matrica ténylegesen rögzüljön. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Volkswagen Golf Alltrack 17-20
(Európa)

Volkswagen Golf VII 13-20

Volkswagen Golf VII
Sportscombi 13-20

Volkswagen Golf VII Variant 13-20
(Európa)

Volkswagen Golf VII Sportscombi
13-20 (Európa)