

TELEPÍTÉS

ProClip

Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről. Nyissa ki a kesztyűtartót. Akassza a ProClip alsó élét az ezüst szegély alá, a kesztyűtartó nyílás fölé.



2. Helyezze a ProClip felső, barázdált élét a részbe, az ezüst szegély felső éle és a műszerfal párnázott része közé. Nyomja a ProClipet előre, amíg nem hallja/érzi, hogy az éle bepattant a panel mögé.



3. és 4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

Acura ILX 16-18 (USA)