

TELEPÍTÉS

ProClip - Citroen C4 Grand SpaceTourer 19-23

Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a résbe, a középső konzol és a műszerfal közé, hogy tágítsa a rést. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Nyomja/akassza a ProClip alsó élét a résbe, a szellőzőnyílást körülvevő keret mögé.



2. Akassza a ProClip felső élét a résbe, a réstágító mellé.



3. Nyomja lefelé a ProClip tetejét, hogy az éle teljesen bemenjen a résbe és a ragasztócsík illeszkedjen. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Citroen C4 Grand Picasso II 13-18 (Európa)

Citroen C4 Picasso II
13-18 (Európa)

Citroen C4 SpaceTourer
19-23 (Európa)

Citroen C4 Grand SpaceTourer 19-23 (Európa)