

# TELEPÍTÉS

## ProClip - Ford Ranger Raptor 19-22

Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről. Helyezze a ProClip felső élét a műszerfal tetején található, sorban a második szellőzőnyílásba.



2. Húzza maga felé a ProClip-et, hogy a felső éle teljesen bemenjen a szellőzőnyílásba és az alsó része maga felé hajoljon.



3. Helyezze a ProClip alsó élét a szellőzőnyílás felső részében található részbe.



4. A ProClip a helyére került.

## **Az alábbiakkal kompatibilis**

Ford Ranger Wildtrak 16-22 (Európa) Ford Ranger Raptor 19-22 (Európa)