

TELEPÍTÉS

ProClip - Volvo S90 17-23

Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Helyezze a mellékelt réstágító vékonyabbik végét szellőzőnyílásokat körülvevő keret és a kijelzőt körülvevő keret közötti részbe. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.



2. Nyomja a ProClip jobb élét a részbe, a réstágító mellé.



3. Nyomja előre a ProClip bal oldalát, hogy az éle a kezelőpanel és a műszerfal közötti részbe menjen. Nyomja az élét teljesen a részbe. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Volvo V90 17-23 Volvo S90 17-23 Volvo V90 17-24
Volvo S90 17-24