

TELEPÍTÉS

ProClip - Renault Grand Scénic 17-22

Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről. Nyomja a ProClip bal részét a kéziféket körülvevő panel és a középkonzol kerete közötti részbe.



2. Nyomja lefelé a ProClip jobb részét, hogy az éle a középkonzol alá akadjon.



3. Nyomja lefelé a ProClip jobb oldalát, hogy az éle megfelelően a középkonzol alá akadjon.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Renault Grand Scénic 17-20 (Európa)	Renault Scénic 17-20 (Európa)	Renault Grand Sc?nic 17-21 (Európa)
Renault Sc?nic 17-21 (Európa)	Renault Scénic 17-22 (Európa)	Renault Grand Scénic 17-22 (Európa)