

TELEPÍTÉS

ProClip - Opel Vivaro Life 20-24

Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



Nagyon fontos, hogy a ProClipet pontosan a képen látható pozícióban telepítse!



1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja a ProClip alsó részét a műszerfal és a középkonzol közötti részbe.



2. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a műszerfal tetején található részbe, hogy tágítsa a rést. Nyomja a ProClip felső részét a részbe, a réstágító mellé. Nyomja lefelé a ProClipet, hogy az éle teljesen bemenjen a részbe. Húzza ki a réstágítót.



3. Ez a ProClip a középkonzol jobb oldalára is helyezhető, pontosan ugyanabban a pozícióban, mint ahogy a képen látható.

Az alábbiakkal kompatibilis

Citroen Jumpy 3rd Gen 17-20	Citroen SpaceTourer 17-20	Peugeot Traveller 17-20
Toyota ProAce 17-20	Opel Vivaro 20- (Európa)	Citroen SpaceTourer 17-23 (Európa)
Fiat Scudo 17-23 (Európa)	Peugeot Traveller 17-23 (Európa)	Citroen Jumpy 3rd Gen 17-23 (Európa)
Opel Vivaro 19-23 (Európa)	Opel Vivaro Life 20-23 (Európa)	Peugeot Expert 17-23 (Európa)
Toyota ProAce 17-23 (Európa)	Citroen SpaceTourer 17-24 (Európa)	Fiat Scudo 17-24 (Európa)
Citroen Jumpy 3rd Gen 17-24 (Európa)	Peugeot Traveller 17-24 (Európa)	Opel Vivaro 19-24 (Európa)
Opel Vivaro Life 20-24 (Európa)	Peugeot Expert 17-24 (Európa)	Toyota ProAce 17-24 (Európa)