

TELEPÍTÉS

ProClip

Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Helyezze a ProClip jobb oldalát a szellőzőnyílás jobb belső részébe.



2. Nyomja előre a ProClip bal oldalát, hogy bepattanjon a szellőzőnyílást körülvevő keret belső részébe.



3. és 4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

Volvo V60 19-23 Volvo S60 19-23 Volvo XC60 18-23

Volvo V60 19-24 Volvo S60 19-24 Volvo XC60 18-24