

TELEPÍTÉS

ProClip

Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Helyezze a ProClip bal oldalát a szellőzőnyílás bal belső oldalához.



2. Nyomja a ProClip bal oldalát a szellőzőnyílásba.



3. Nyomja előre a ProClip jobb oldalát, hogy bepattanjon a szellőzőnyílást körülvevő keretbe.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Volvo XC60 18-23 Volvo S60 19-23 Volvo V60 19-23

Volvo XC60 18-24 Volvo S60 19-24 Volvo V60 19-24