

TELEPÍTÉS

ProClip - Volvo EC40 25-25

Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Helyezze a ProClip bal élét a szellőzőnyílást körülvevő keret belsejébe.



2. Nyomja balra a ProClipet és nyomja a jobb élét a szellőzőnyílásba.



3. Nyomja előre a ProClip jobb élét, hogy az éle bepattanjon a keret belsejébe.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Volvo XC40 18-23 Volvo C40 22-23 Volvo C40 22-24
Volvo XC40 18-24 Volvo EX40 25-25 Volvo EC40 25-25