

TELEPÍTÉS

ProClip - Jeep Gladiator 20-24

Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Akassza a ProClip felső, J alakú élét a szélvédőhöz közelebbi műszerfal rész élébe.



2. Helyezze az ujjait az előlap mögé és húzza a ProClipet maga felé. Akassza a ProClip alsó élét a műszerfal túlnyúlás alá.



3. Ez a ProClip a bal szellőzőnyílás fölé is telepíthető.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Jeep Gladiator 20-23 Jeep Wrangler 18½-23 Jeep JL 19-23
Jeep Gladiator 20-24