

TELEPÍTÉS

ProClip - Tesla Model Y 20-24

Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Tartsa úgy a ProClipet, hogy az előlapja a kormánykerék felé nézzen. Akassza a ProClip J-alakú részét a műszerfalban található szellőzőnyílásba.



2. Húzza a ProClipet a kormánykerék felé úgy, hogy a J-alakú rész megfelelően a helyére akadjon.



3. Nyomja lefelé a ProClipet, hogy az éle a kormánykerék melletti ezüst keretbe akadjon.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Tesla Model Y 20-23 Tesla 3 18-23 Tesla Model Y 20-24
Tesla 3 18-24