

TELEPÍTÉS

ProClip - Cadillac XT4 19-24

Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Nagyon fontos, hogy először a ProClipet kell telepíteni és csak után a tartót!



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a gombok feletti panel és a műszerfal párnázott része közötti részbe. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja a ProClip alsó élét a részbe, a réstágító mellé.



2. Húzza a ProClip tetejét felfelé a műszerfalra.



3. Nyomja előre a ProClipet, amíg az éle a kijelző és a műszerfal párnázott része közötti részbe nem megy. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Cadillac XT4 19-23 (USA) Cadillac XT4 19-24 (USA)