

# TELEPÍTÉS

## ProClip - Subaru Forester Sport 19-23

Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja a ProClip vékony, jobb élét a szellőzőnyílás és a körülvevő keret közötti részbe. A ProClipet a szellőzőnyílás tetejétől körülbelül 10 mm-rel lejjebb kell helyezni.



2. Nyomja a ProClip bal részét jobbra. Akassza a bal élét a szellőzőnyílást körülvevő keretbe.



3. és 4. A ProClip a helyére került.



## **Az alábbiakkal kompatibilis**

Subaru Forester Sport 19-23