

TELEPÍTÉS

ProClip - Dodge Viper 03-10

Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja a ProClip jobb élét a középkonzolt körülvevő keret és a műszerfal közötti résbe.



2. Nyomja a ProClipet balra. Akassza a ProClip bal élét a konzol kerete és a szellőzőnyílásokat körülvevő panel közötti résbe.



3. és 4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

Dodge Viper 03-10 (USA)