

TELEPÍTÉS

ProClip - Porsche 911 (Type 992) 20-23

Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! _x000D_



x000D



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Akassza a ProClip bal élét a középkonzol kerete alá. _x000D_



x000D



2. Nyomja a ProClip jobb élét a sebességváltót körülvevő keret és a belső oldalpanel közötti részbe, hogy az éle az oldalpanel alá akadjon. _x000D_

Az alábbiakkal kompatibilis

Porsche 911 (Type 992) 20- Porsche 911 (Type 992) 20-23 Porsche 911 (Type 992) 20-24