

TELEPÍTÉS

ProClip - Porsche 911 (Type 992) 20-23

Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! _x000D_



x000D



1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Akassza a ProClip alsó részét a középkonzol éle alá a képen látható módon. _x000D_



x000D



2. Nyomja a ProClip felső részét a sebességváltót körülvevő panel és a középkonzol kerete közötti résbe. _x000D_

Az alábbiakkal kompatibilis

Porsche 911 (Type 992) 20-23 Porsche 911 (Type 992) 20-24