

TELEPÍTÉS

ProClip - Genesis G90 19-22

Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Nagyon fontos, hogy először a ProClipet kell telepíteni és csak után a tartót!



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Helyezze a ProClip alsó élét a szellőzőnyílás alsó keretére.



2. Nyomja lefelé a ProClip tetejét és akassza a felső élét a szellőzőnyílás kerete alá.



3. és 4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

Genesis G90 19-22 (USA)