

TELEPÍTÉS

ProClip - Hyundai Palisade 20-23

Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Nagyon fontos, hogy először a ProClipet telepítse, mivel az összes tartót a ProClipre kell rögzíteni.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Helyezze a ProClip felső részét a szellőzőnyílást körülvevő keret alá.



2. Nyomja a ProClip alsó részét felfelé és akassza az élét a szellőzőnyílást körülvevő keretbe. Nyomja lefelé a ProClip alsó részét.



3. Ez a ProClip a bal oldali szellőzőnyílásra is telepíthető, azonban abban a pozícióba kitakarhatja a kijelzőt.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Hyundai Palisade 20-23 (USA) Hyundai Palisade 20-22 (USA)