

TELEPÍTÉS

ProClip - Cadillac XT6 20-23

Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Helyezze a ProClip alsó élét a szellőzőnyílás és a körülvevő panel közötti részbe.



2. Nyomja lefelé a ProClipet és akassza a felső élét a szellőzőnyílás és a műszerfal közötti részbe.



3. és 4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

Cadillac XT6 20-23 (USA) Cadillac XT6 20-24 (USA)