

TELEPÍTÉS

ProClip - BMW 1-series F40 20-23

Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Helyezze a ProClip felső élét a szellőzőnyílást körülvevő keret alá.



2. Nyomja a ProClip alsó részét felfelé/előre. Akassza az alsó élét a szellőzőnyílást körülvevő keretbe.



3. Ez a ProClip a bal oldali szellőzőnyílásra is elhelyezhető, azonban ebben a pozícióban az eszköz kitakarhatja a kijelzőt.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

BMW 2-series F44 20-23 BMW 1-series F40 20-23 BMW 2-series F44 20-22
BMW 1-series F40 20-22