

TELEPÍTÉS

ProClip

Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Akassza a ProClip felső élét a szellőzőnyílásokat körülvevő panel és a szegély közötti részbe.



2. Húzza lefelé a ProClip alsó részét és akassza az élét a szellőzőnyílásokat körülvevő panel alá.



3. Nyomja felfelé a ProClip alsó részét, hogy az éle teljesen bemenjen a részbe.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Mercedes Benz G-Class 19-23 Mercedes Benz G-Class 19-24