

TELEPÍTÉS

ProClip

Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a szellőzőnyílást körülvevő keret és a műszerfal közötti részbe. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.



2. Nyomja a ProClip felső élének a sarkát a szellőzőnyílást körülvevő keret és a műszerfal közötti részbe. Majd nyomja lefelé a felső részét, hogy az éle teljesen bemenjen a részbe.



3. Nyomja lefelé/előre a ProClip alsó részét, hogy az éle teljesen bemenjen a részbe, a réstágító mellé. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Renault Zoe 20-23 (Európa) Renault Zoe 20-24 (Európa)