

TELEPÍTÉS

ProClip

Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Nyomja a mellékelt réstágítók vékonyabbik végét a képen látható helyre. Egymástól kb. 10 cm-re helyezze el őket. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja a ProClip vékony, bal élét a réstágítók közé. Húzza ki a réstágítókat.



2. Az egyik réstágítót nyomja a szellőzőnyílás és a kijelzőt körülvevő középkonzol közötti részbe.



3. Nyomja előre a ProClip jobb oldalát, hogy az éle a részbe, a réstágító fölé akadjon. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Chevrolet Colorado 15-22 (USA)