

TELEPÍTÉS

ProClip - Volkswagen T6.1 Transporter/Pickup 20-24

Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a képen látható helyre. Nyomja a ProClip felső élét a résbe, a réstágító mellé. Húzza ki a réstágítót.



2. Húzza lefelé a ProClipet és akassza az élét a műszerfal alá.



3. Nyomja felfelé a ProClip alsó részét, hogy a ragasztócsík megfelelően illeszkedjen.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Volkswagen Caravelle 6.1 21-23

Volkswagen T6.1
Transporter/Pickup 20-23
(Európa)

Volkswagen
Caravelle 6.1 21-24

Volkswagen T6.1 Transporter/Pickup 20-24
(Európa)