

TELEPÍTÉS

ProClip

Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Akassza a ProClip felső részét a műszerfal túlnyúlásba.



2. Nyomja a ProClip alsó élét a panel és a műszerfal túlnyúlás közötti részbe.



3 és 4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

Peugeot 208 20-23 (Európa) Peugeot 2008 20-23 (Európa) Peugeot 208 20-24 (Európa)
Peugeot 2008 20-24 (Európa)