

TELEPÍTÉS

ProClip

Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Akassza a ProClip felső élét a szellőzőnyílást körülvevő keret alá.



2. Akassza a ProClip alsó élét a szellőzőnyílást körülvevő keretbe.



3. Ez a ProClip a bal oldali szellőzőnyílásra is elhelyezhető.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Renault Master 20- Opel Movano 20- (Európa) Nissan NV400 21- (Európa)
Nissan NV400 21-22 (Európa) Opel Movano 20-22 (Európa) Renault Master 20-23
Nissan Primastar 22-23 (Európa) Renault Master 20-24