

TELEPÍTÉS

ProClip - Land Rover Discovery 20-

Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a középkonzol kerete és oldalfala közötti részbe. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.



2. Akassza a ProClip jobb élét a középkonzol keretébe.



3. Nyomja a ProClipet előre, amíg a bal éle teljesen be nem megy a részbe, a réstágító mellé. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Land Rover Discovery 20-

Land Rover Discovery Sport
20-

Land Rover Discovery Sport
20-23

Land Rover Discovery Sport 20-24