

TELEPÍTÉS

ProClip - Volkswagen Golf VIII 20-23

Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Nagyon fontos, hogy először a ProClipet telepítse, mivel az összes tartót a ProClipre kell rögzíteni.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja a ProClip felső élét a szellőzőnyílást körülvevő keret és a műszerfal közötti részbe.



2. Nyomja a ProClip alsó részét felfelé, majd előre és akassza az élét a szellőzőnyílásba.



3. Ez a ProClip a bal oldali szellőzőnyílásra is telepíthető, azonban abban a pozícióban kitarthatja a kijelzőt.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Volkswagen Golf MK8 20- Volkswagen Golf VIII 20-23 Volkswagen Golf VIII 20-24