

TELEPÍTÉS

ProClip - Honda e 20-24

Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Nagyon fontos, hogy először a ProClipet kell telepíteni és csak után a tartót!



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Akassza a ProClip felső élét a szellőzőnyílást körülvevő keret alá.



2. Akassza a ProClip alsó élét a szellőzőnyílást körülvevő keretbe.



3. Ez a ProClip a szellőzőnyílások szélességén belül bárhová telepíthető. 4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

Honda e 20-23 (Európa) Honda e 20-24 (Európa)