

TELEPÍTÉS

ProClip - Cupra Leon Sportstourer 20-23

Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Fontos, hogy először a ProClipet telepítse és csak azután szereljen be bármilyen tartót.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Akassza a ProClip alsó élét a szellőzőnyílást körülvevő keretbe.



2. Nyomja a ProClip felső részét lefelé/előre és akassza a felső élét a szellőzőnyílást körülvevő keret alá.



3. Ez a ProClip a bal oldali szellőzőnyílásra is telepíthető, azonban az eszköz ebben az esetben kitakarhatja a kijelzőt.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Cupra Leon 20-23 (Európa)

Cupra Formentor 21-23
(Európa)

Cupra Leon Sportstourer
20-23 (Európa)

Seat Leon 21-23 (Európa)

Cupra Leon 20-24 (Európa)

Cupra Formentor 21-24
(Európa)

Cupra Leon Sportstourer 20-24
(Európa)

Seat Leon 21-24 (Európa)