

# TELEPÍTÉS

## ProClip - Kia K5 21-24

Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Fontos, hogy először a ProClipet telepítse, és csak azután szereljen be bármilyen tartót.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja a ProClip alsó élét a szellőzőnyílás és a körülvevő keret közötti részbe.



2. Nyomja lefelé a ProClip tetejét és helyezze a felső élét a szellőzőnyílás és a körülvevő keret közötti részbe.



3. Ez a ProClip bármely középső szellőzőnyílásra elhelyezhető.



4. A ProClip a helyére került.

## **Az alábbiakkal kompatibilis**

Kia K5 21-23 (USA) Kia K5 21-24 (USA)