

TELEPÍTÉS

ProClip - Volkswagen Caddy Cargo 21-24

Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Fontos, hogy először a ProClipet telepítse, és csak azután szereljen be bármilyen tartót.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Akassza a ProClip felső élét a szellőzőnyílást körülvevő keret alá.



2. Nyomja a ProClip alsó részét felfelé/előre és akassza az élét a szellőzőnyílást körülvevő keret alsó részébe.



3. Ez a ProClip a jobb oldali szellőzőnyílásra is telepíthető.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Volkswagen Caddy 21-23 (Európa)	Volkswagen Caddy Cargo 21-23 (Európa)	Ford Tourneo Connect 23- (Európa)
Ford Tourneo Connect 23-24 (Európa)	Volkswagen Caddy 21-24 (Európa)	Volkswagen Caddy Cargo 21-24 (Európa)
Ford Tourneo Connect 23-23 (Európa)		