

TELEPÍTÉS

ProClip - Volkswagen ID.5 23-

Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Fontos, hogy először a ProClipet telepítse, és csak azután szereljen be bármilyen tartót.



1. Helyezze a ProClip alsó részét a szellőzőnyílást körülvevő keretbe.



2. Nyomja a ProClip felső részét lefelé/előre és akassza az élét a szellőzőnyílást körülvevő keret alá.



3. Ez a ProClip a bal oldali szellőzőnyílásra is telepíthető.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Volkswagen ID.4 21-22 Volkswagen ID.5 23- Volkswagen ID.4 21-23
Volkswagen ID.5 23-24 Volkswagen ID.4 21-24